

# ロングパイプカッター使用方法



ガイド管にストッパーを取り付ける



延長ロッドにカッターを取り付ける (スパナできつく締め付ける)



ガイド管に延長ロッドを挿入する



延長ロッド上部 (オスネジ側) にロッドジョイントを取り付ける (スパナできつく締め付ける)





ロッドジョイントに、ユニバーサルソケットアダプターを装着する



ユニバーサルソケットアダプターに、インパクトを装着する



この状態で使用します  
(中が見えるように地上で透明パイプで撮影しています)



一人がインパクトを回し、もう一人がガイド管をしっかり持って  
内側からパイプに押し付けるように回しながら切ってください